

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ



12-0111

Благодарим вас за выбор продукции REXANT. Перед использованием клеевого пистолета, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом изделия и сохраните его для последующего использования.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Клеевой пистолет REXANT 12-0111 выполнен в ударопрочном корпусе и оснащен регулятором температуры нагрева клея с диапазоном +120...+240 °С. Это позволяет использовать пистолет для склейки различных материалов: достаточно вставить клеевой стержень, выставить необходимую температуру на регуляторе (расположенном на рукоятке) и нажать на курок. Для удобства в эксплуатации пистолет имеет скобу-подставку и специальный клапан, препятствующий самопроизвольному вытеканию клея.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для ручного склеивания дерева, керамики, различных видов пластика, резины, кожи, стекла, металлов (предварительно разогревать феном), тканей, пенопласта и картона. Используется в монтаже электрических плат, декорировании, изготовлении упаковочной и сувенирной продукции, производстве багетов и картинных рам, заделке швов окон и плитки, ремонте обуви и ковровых покрытий, ремонте изделий из пластмассы, и многих других областях, где требуется склеивание или фиксация предметов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клеевой пистолет: 1 шт.
Стержни клеевые: 6 шт.
Бокс для хранения: 1 шт.
Паспорт изделия: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В/50 Гц
Номинальная мощность: 60 Вт
Минимальная мощность: 15 Вт (режим ожидания)
Максимальная мощность: 150 Вт (интенсивный режим)
Производительность: 15-24 г/мин
Температура нагрева: 120...240 °С
Время разогрева: 3-5 мин
Диаметр клеевого стержня: 11 мм
Длина применяемых стержней: 50-300 мм
Защита от вытекания: есть
Диаметр выходного отверстия: 2 мм
Длина провода: 1.3 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите клеевой стержень в плавильную камеру через специальное отверстие.
2. Перед включением проверьте целостность сетевого шнура.
3. Подключите шнур питания прибора к электрической сети.
4. Перед использованием позвольте клеевому стержню нагреться до рабочей температуры (около 4 мин). Клеевой пистолет готов к работе, когда на носике появится капля клея.
5. Нажмите на кнопку подачи клея с умеренной силой.
6. Наносите клей на гибкие материалы зигзагом, на жестких допустимо точечное нанесение.
7. Склеиваемые части сразу же прижмите друг к другу после нанесения клея и держите их прижатыми 30-40 секунд.
8. Остатки клея можно удалить нагретым острым ножом.
9. По окончании работы отключите пистолет от сети и дайте прибору полностью остыть перед хранением.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СКЛЕИВАНИЮ

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от жира и пыли.
- Гладкие поверхности необходимо зашкурить либо сделать на них насечки, чтобы клей лучше держался.
- Холодные, быстро остывающие детали или поверхности, отличающиеся высокой теплопроводностью (такие как металл, камень, стекло, плитка, керамика) необходимо предварительно нагреть, чтобы обеспечить хорошее нанесение клея.
- Минимальная длина клеевого стержня при использовании – 5 см (рекомендуется обрезать острым ножом стержень, если вам не нужно большое количество клея). Когда клей из обрезанного стержня больше не подается, просто вставьте другой стержень (целый или укороченный).
- Клей нужно наносить быстро, не следует стремиться сделать тонкий слой.
- Если склеиваются детали разной плотности, то наносите клей на более плотный материал.
- Клеем возможно заполнять мелкие отверстия и трещины.

Внимание! Вставленный в пистолет стержень нельзя вытаскивать, так как это может нарушить функцию механической подачи клея.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током или иных травм, а также возможного повреждения клеевого пистолета, соблюдайте следующие требования безопасности:

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед каждым использованием проводите контрольный осмотр прибора, шнура питания, вилки и розетки.
- Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Используйте прибор только в соответствии с настоящим паспортом.
- Не подпиливайте и не деформируйте корпус прибора, это приведет к его повреждению.
- Не подвергайте прибор воздействию влаги и не пользуйтесь им, когда у вас влажные руки.
- Не дотрагивайтесь до форсунки пистолета во избежание ожогов, ее рабочая температура достигает +240 °С.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.

- Предупредите других людей на рабочем месте, что нагрев до высокой температуры представляет потенциальную опасность.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- После окончания работ необходимо выключить прибор и отключить шнур питания от электросети. Дайте прибору остыть естественным образом.
- Все работы по замене форсунки, чистке, ремонту прибора производите строго в отключенном от сети состоянии.
- Не модифицируйте устройство.
- Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом. Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
- Используйте только оригинальные части для замены.
- Не используйте прибор на максимальной мощности в течение продолжительного времени, так как это приведет к перегреву.
- Храните в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура в помещении должна быть в диапазоне +10...+40 °С. Допустимая влажность воздуха не должна превышать 80%.

Заправляется только специализированными клеевыми стержнями диаметром 11-12 мм. Напряжение сети 230 В (±5%).

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

От правильного ухода за прибором зависит продолжительность и качество его работы. Для чистки корпуса клеевого пистолета можно использовать влажную ткань с малым содержанием моющих веществ. Никогда не опускайте прибор в жидкость и следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь корпуса. Не применяйте никаких растворителей для чистки корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности	Причины действия при возникновении неисправности
После подключения к сети пистолет не нагревается. Не включается световая индикация	1. Не подключен сетевой шнур. Вставьте вилку прибора в сеть 230 В. 2. Проверьте наличие напряжения в розетке с помощью специального тестера-пробника. 3. Проверьте целостность сетевого шнура. Если сетевой шнур поврежден, то в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.
Клей не выходит из носика пистолета	1. Закончился клеевой стержень. Вставьте новый, не короче 5 сантиметров, в механизм подачи. 2. Возможно, поврежден нагревательный элемент. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.

В случае возникновения других неисправностей, например, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °С и влажности до 60%.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) ПЕРЕВОЗКИ

- Допустимый интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -15...+50 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 80%.
- Отправка должна быть в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
- При погрузке должны приниматься меры от самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании, а также меры, исключающие воздействие атмосферных осадков.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами действующего законодательства.

В конце срока службы изделие не представляет опасности для окружающей среды и здоровья людей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантийной поддержки	12 месяцев*

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийный ремонт или замена оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту или замене, осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушения пунктов по эксплуатации (см. пункт «Порядок работы» и «Уход за изделием») настоящего паспорта изделия.
- 2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документов по эксплуатации.
- 6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя) «__» _____ 20__ г.
_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

_____ (_____
Подпись ФИО

*- при условии использования в быту.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

* - при условии использования в быту.

