NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ С ПОДСВЕТКОЙ И КОНФЕТТИ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная фигура — это оригинальное решение для украшения интерьера, которое помогает создать атмосферу праздника и уюта в доме. Автономное питание от батареек позволяет разместить фигуру в любом удобном месте.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Декоративная фигура – 1 шт.
- USB-кабель питания – 1 шт. (кроме моделей без USB)
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	постоянное свечение
Температурный режим использования	+1...+35 °C
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Цвет свечения	Размер, см	Источник света	Питание	USB	Напряжение питания
501-189	«Елочка»	Теплый белый	8,7×4,8×15,1	1 LED	2×AAA	Нет	3 В
501-178	«Подарочный пакет»	Теплый белый	14×7,5×20,2	2 LED	3×AA	Да	5 В
501-169	«Машина»	Теплый белый	22,5×10×13	4 LED	3×AA	Да	5 В
501-170	«Трактор»	Теплый белый	30,3×13,2×22,7	4 LED	3×AA	Да	5 В
501-177	«Подарок»	Теплый белый	9,8×9,3×17,7	4 LED	3×AA	Да	5 В
501-180	«Новогодняя елка»	Теплый белый	19×17×33	2 LED	3×AA	Да	5 В
501-198	«Кардинал»	Теплый белый	13,3×8×23,7	2 LED	3×AA	Да	5 В
501-194	«Почтовый ящик»	Теплый белый	12x7x12	2 LED	3×AA	Да	5 В
501-196	«Свеча со снеговиками»	Теплый белый	13,8x11,6x21,5	2 LED	3×AA	Да	5 В
501-199	«Грузовик»	Теплый белый	32x8,5x17	4 LED	3×AA	Да	5 В

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещено использовать изделие в местах с повышенной влажностью (в ванных комнатах и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.

• Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
• Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
• Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Распакуйте и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
• Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
• Для включения изделия переключите кнопку вкл/выкл на корпусе.
• Изделие также можно использовать, подключив к USB-разъему какого-либо устройства или адаптеру питания 5 В. Для этого используйте USB-кабель питания с разъемом 3,5x1,1 мм, входящий в комплект (кроме моделей без USB).
• Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия составляет 4 часа. Повторное включение изделия необходимо осуществлять после перерыва продолжительностью 1 час.
• Если устройство не работает, проверьте USB-кабель питания или работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.
• Если конфетти кружится недостаточно активно, встряхните изделие. Мелкие элементы могут забиваться в компрессор и препятствовать нормальному потоку.
• Легкий шум компрессора допускается и не является неисправностью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность.
3. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики» (в комплект не входят).
4. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

• Перед началом очистки выключите устройство.
• Для очистки фигуры используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
• В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
• Хранение изделия осуществляется в упаковке производителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С. На время хранения извлеките батарейки из фигуры.
• Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», No 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», No 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: ТОО «МТ-Трейд», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Райымбек дом 348 А, офис 320, тел: 8 727 225-10-18. Сделано в Китае.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ КОНФЕТТИІ БАР ДЕКОРАТИВТІК ШАМ (ФИГУРА)

NEON-NIGHT сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз! Бұйымды пайдалануды бастамас бұрын, қоса берілген нұсқаулықпен танысыңыз. Нұсқаулықты бұйымды пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде сақтаңыз.

СИПАТТАМА ЖӘНЕ МАҚСАТЫ

Декоративтік шам — үй интерьерін безендіруге арналған, үйде мерекелік әрі жайлы атмосфера жасауға көмектесетін түпнұсқа шешім. Батарейкалардан автономды қуат алу шамды кез келген ыңғайлы жерге орналастыруға мүмкіндік береді.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- Декоративтік шам – 1 дана.
- USB қуат кабелі – 1 дана (USB жоқ модельдерден басқа)
- Пайдаланушы нұсқаулығы – 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жарық режимі	тұрақты жарық
Пайдалану температуралық режимі	+1...+35 °C
Климаттық орындалуы	УХЛ4
Қорғаныс дәрежесі	IP20 (тек үй-жай ішінде пайдалануға арналған)
Электр тогының соғуынан қорғау класы	III
Қызмет ету мерзімі	5 жыл

МОДЕЛЬДЕРДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Артикул	Атауы	Жарық түсі	Өлшемі, см	Жарық көзі	Қуат көзі	USB	Қуат кернеуі
501-189	«Шырша»	Жылы ақ	8,7×4,8×15,1	1 LED	2×AAA	Жоқ	3 В
501-178	«Сыйлық пакеті»	Жылы ақ	14×7,5×20,2	2 LED	3×AA	Иә	5 В
501-169	«Көлік»	Жылы ақ	22,5×10×13	4 LED	3×AA	Иә	5 В
501-170	«Трактор»	Жылы ақ	30,3×13,2×22,7	4 LED	3×AA	Иә	5 В
501-177	«Сыйлық»	Жылы ақ	9,8×9,3×17,7	4 LED	3×AA	Иә	5 В
501-180	«Жаңа жылдық шырша»	Жылы ақ	19×17×33	2 LED	3×AA	Иә	5 В
501-198	«Кардинал»	Жылы ақ	13,3×8×23,7	2 LED	3×AA	Иә	5 В
501-194	«Пошта жәшігі»	Жылы ақ	12x7x12	2 LED	3×AA	Иә	5 В
501-196	«Аққалалары бар шам»	Жылы ақ	13,8x11,6x21,5	2 LED	3×AA	Иә	5 В
501-199	«Жүк көлігі»	Жылы ақ	32x8,5x17	4 LED	3×AA	Иә	5 В

ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Құрылғы тек үй-жай ішінде пайдалануға арналған, бұйымды ылғалдылығы жоғары жерлерде (жуынатын бөлмелерде және т.б.) пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыға сұйықтықтың тиюіне жол бермеңіз.
- Бұйымның жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз, оны орамаңыз және жасырын қуыстарға орналастырмаңыз.

• Бұл бұйым ойыншық емес, балалардың пайдалануына жол бермеңіз.
• Егер құрылғы зақымдалған болса немесе ақаулық белгілері болса, оны пайдаланбаңыз.
• Бұйымды өз бетіңізше бөлшектеуге, диагностикалауға немесе жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеуді тек білікті маман орындауы тиіс!

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

• Шамды қаптамадан шығарып, бұйымды сырттай қарап шығыңыз. Механикалық зақымданулар болған жағдайда тауарды сатушыға хабарласыңыз.
• Құрылғыны тегіс әрі тұрақты бетке орнатыңыз.
• Шамды қосу үшін корпусындағы қосу/өшіру батырмасын ауыстырыңыз.
• Шамдарды қандай да бір құрылғының USB жалғағышына немесе 5 В қуат адаптеріне қосып та пайдалануға болады. Ол үшін жиынтыққа кіретін 3,5×1,1 мм жалғағышы бар USB қуат кабелін пайдаланыңыз (USB жоқ модельдерден басқа).
• Бұйымның үздіксіз жұмыс істеуінің ең ұзақ ұзақтығы 4 сағатты құрайды. Бұйымды қайта қосу 1 сағаттық үзілістен кейін жүзеге асырылуы тиіс.
• Егер құрылғы жұмыс істемесе, USB қуат кабелін немесе батарейкалардың жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда батарейкаларды жаңасына ауыстырыңыз.
• Егер конфетти жеткілікті белсенді айналмаса, бұйымды сілкіңіз. Ұсақ элементтер компрессорға тұрып қалып, қалыпты ауа ағынына кедергі келтіруі мүмкін.
• Компрессордың жеңіл шуы рұқсат етіледі және ақаулық болып саналмайды.

БАТАРЕЙКАЛАРДЫ АУЫСТЫРУ

1. Батарея бөлігінің қақпағын ашыңыз.
2. Ескі батарейкаларды шығарып, полярлықты сақтай отырып жаңаларын салыңыз.
3. Пайдаланылатын батарейка түрін «Сипаттамалар» бөлімінен қараңыз (жиынтыққа кірмейді).
4. Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

• Тазалауды бастамас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
• Шамды тазалау үшін жұмсақ құрғақ матаны немесе майлықты пайдаланыңыз. Тазалау үшін химиялық белсенді және агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
• Жарық көзі ретінде ауыстыруға жатпайтын жарықдиодтар орнатылған.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

• Бұйымды механикалық зақымданудан, ластанудан және ылғалдың түсуінен қорғайтын өндіруші қаптамасында кез келген жабық көлік түрімен тасымалдауға рұқсат етіледі.
• Бұйым өндіруші қаптамасында табиғи желдетуі бар үй-жайда 0...+40 °С температурада сақталады. Сақтау кезінде фигурадан батарейкаларды шығарып қойыңыз.
• Бұйымды кәдеге жарату Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Тауардың атауы	
Модель (өндіруші артикулы)	
Сатылған жері	
Сатылған күні	
Сатушының мөрі мен қолы	
Сатып алушының қолы	

Кепілдік пайдалану мерзімі бұйым нұсқаулығында көрсетілген пайдалану, тасымалдау, сақтау шарттары мен қауіпсіздік шараларын сатып алушы сақтаған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Бұйымды ауыстыру тек алдын ала тексеруден кейін жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЫНА ЖАҒДАЙЛАРДА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- Дұрыс толтырылған кепілдік талоны, чек және тауарлық күйдегі бұйым қаптамасы болмаған жағдайда.
- Бұйымда көзге көрінетін физикалық зақымданулар және/немесе өз бетімен жөндеу іздері болған жағдайда.
- Еңсерілмейтін күш жағдайлары: табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар және т.б. салдарынан жұмыс істемей қалғанда.

Өндіруші: «Неон-Найт Ко., ЛТД», No 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Қытай / «Neon-Night Co., Ltd», No 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China. Импорттаушы және уәкілетті өкіл: ООО «СДС», 123060, Ресей, Мәскеу қ., Маршал Соколовский к-сі, 3-үй, 5-қабат, 1-үй-жай, 3-бөлме.

Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «МТ-Трейд» ЖШС, 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 348А үй, 320-кеңсе, тел: 8 727 225-10-18. Қытайда жасалған.

Өндірілген күнін қаптамадан және/немесе бұйымнан қараңыз.
Өндіруші тауардың тұтынушылық қасиеттерін жақсарту мақсатында өнімге алдын ала хабарлаусыз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.