REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ГОРЕЛКА ДЛЯ МАРР-ГАЗА



12-0073

НАЗНАЧЕНИЕ

Газовая горелка предназначена для пайки, сварки и нагрева изделий из металла. Работает от одноразовых газовых баллонов МАПП (MAPP) с коннектором CGA600. Оснащена регулятором пламени и соплом, вращающимся на 360 градусов относительно корпуса горелки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Горелка, инструкция.
Газовый баллон в комплект не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловая мощность	2,7 кВт
Максимальная температура пламени	1700 °C
Диаметр сопла	10 мм
Расход газа	192,8 г/час
Поджиг	Ручной
Вид баллона	МАПП (MAPP) с коннектором CGA600
Материал корпуса	Латунь

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил безопасности может привести к возгоранию, взрыву, отравлению или травмам. Изготовитель и поставщик не несут ответственности за последствия использования изделия с нарушением настоящей инструкции.

1. Используйте только одноразовые газовые баллоны МАПП (MAPP), оснащенные клапаном и резьбовым соединением CGA600.
2. Запрещено применять баллоны с другими типами газа (ацетилен, метан), многоразовые баллоны или самодельные адаптеры.
3. Перед первым использованием внимательно изучите настоящую инструкцию. Сохраняйте ее для последующего обращения.
4. Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Минимальное расстояние до стен, потолков и легковоспламеняющихся материалов – не менее 5 метров.
5. Никогда не направляйте пламя в сторону людей, животных или легковоспламеняющихся предметов.
6. Запрещено курить и находиться рядом с открытым огнем, искрами и другими источниками воспламенения во время работы с горелкой и при замене баллона.
7. Признаки неисправности, при которых эксплуатация запрещена:
   - Наличие запаха газа (нарушение герметичности соединения);
   - Поврежденные уплотнительные прокладки в резьбовом соединении;
   - Трещины, деформации корпуса горелки;
   - Нестабильное или «отрывающееся» пламя;
   - Нагрев газового баллона в процессе работы.
8. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Необходимо проверить баллон на утечку газа до начала работы:

- На открытом проветриваемом месте (только там рекомендуется использовать горелку) держа баллон вертикально, НЕ используя инструменты, прикрутить баллон к горелке и проверьте герметичность соединения мыльным раствором (образование пузырьков указывает на утечку).
- Запрещено проверять утечку при помощи открытого пламени.

Действия при утечке газа
- Немедленно потушите пламя.
- Перекройте подачу газа – поверните регулятор по часовой стрелке до упора.

Требования к пользователю
- Используйте средства индивидуальной защиты: термостойкие перчатки, защитные очки.
- Работайте в чистой, не замасленной одежде.
- Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.
- Не оставляйте работающую горелку без присмотра.
- Не допускайте нагрева газового баллона (температура выше +50 °С опасна!).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение газового баллона
1. Убедитесь, что регулятор подачи газа закрыт (повернут по часовой стрелке до упора).
2. Установку выполняйте на открытом воздухе или в помещении с интенсивной вентиляцией, вдали от огня и посторонних лиц.
3. Проверьте состояние уплотнительной прокладки в горловине баллона и иглы клапана горелки – они должны быть целыми и чистыми.
4. Держа баллон вертикально, вверните его в резьбовое гнездо горелки до плотного прилегания. Не используйте инструмент и не прилагайте чрезмерное усилие – это может повредить прокладку.
5. Проверьте герметичность соединения мыльным раствором. При обнаружении утечки отсоедините баллон и замените прокладку.

Примечание: конструкция горелки позволяет отсоединять баллон в любой момент без полного опорожнения. Наличие газа в баллоне можно проверить встряхиванием – слышимый плеск означает наличие топлива.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Розжиг
- Убедитесь в отсутствии утечки газа.
- Медленно поверните регулятор против часовой стрелки на ¼-½ оборота, чтобы обеспечить подачу газа.
- Держите горелку соплом от себя, не направляйте сопло на людей, животных или предметы. Поднесите к соплу зажигалку, спичку или иное средство для воспламенения, произведите поджиг.
- После воспламенения отрегулируйте высоту пламени регулятором.

Выключение
- Полностью перекройте подачу газа, повернув регулятор

по часовой стрелке до упора.

- Оставьте горелку остывать в вертикальном положении не менее чем на 10 минут. Запрещено ускорять охлаждение водой или другими жидкостями.
- После остывания отсоедините баллон, держа его вертикально.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очищайте корпус мягкой влажной тканью. Для удаления сильных загрязнений используйте мыльный раствор.
2. Запрещено применять абразивные чистящие средства, растворители, ацетон.
3. При засорении сопла не пытайтесь прочистить его самостоятельно острыми предметами – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Не разбирайте горелку и не модифицируйте конструкцию.
5. Заменяйте изношенные уплотнительные прокладки только оригинальными запасными частями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +35 °С. Запрещено хранить грелку с присоединенным баллоном! Храните баллон в вертикальном положении в недоступном для детей месте.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

При отправке в сервисный центр или на утилизацию:

- Дайте остыть горелке.
- Отсоедините газовый баллон – согласно правилам перевозки опасных грузов транспортировать горелку с присоединенным баллоном запрещено.
- Упакуйте горелку в любую тару, обеспечивающую ее сохранность и защиту от загрязнения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Металлические части сдайте в пункты приема вторсырья. Газовые баллоны – в специализированные пункты утилизации (не выбрасывайте в бытовой мусор).

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности, эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- механических повреждений и следов нарушения целостности изделия;
- отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
- видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия;
- неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер или уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.