ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», № 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (ФИГУРА) С ПОДСВЕТКОЙ И КОНФЕТТИ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный светильник – это оригинальное решение для украшения интерьера, который помогает создать атмосферу праздника и уюта в доме. Автономное питание от батареек позволяет разместить светильник в любом удобном месте. Может использоваться как дополнительный источник света или ночник.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Декоративный светильник – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	Постоянное свечение
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Срок службы	5 лет
Класс защиты от поражения электрическим током	III

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Цвет свечения	Размер, см	Источник света	Питание	Напряжение питания
501-160	«Елочный шар»	Теплый белый	10,6×4,2×13,5	1 LED	2 × AAA	3 В
501-182	«Звезда»	Теплый белый	15×4,2×14,3	1 LED	3 × LR44*	4,5 В
501-183	«Фонарик»	Теплый белый	7,8×6,4×12,8	1 LED	2 × AAA	3 В
501-185	«Телефонная будка»	Теплый белый	4,9×4,9×12	1 LED	3 × LR44*	4,5 В
501-187	«Башня»	Теплый белый	5,4×5,4×21,7	1 LED	3 × LR44*	4,5 В
501-189	«Башня»	Теплый белый	54x54x217	1 LED	3xLR44*	4,5 В

* Батарейки входят в комплект поставки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается использовать изделие в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте светильник и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.

- Для включения светильника переключите кнопку on/off на корпусе.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия составляет 4 часа. Повторное включение изделия необходимо осуществлять после перерыва продолжительностью 1 час.
- Если устройство не работает, проверьте работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.
- Если конфетти кружится недостаточно активно – встряхните изделие. Мелкие элементы могут забиваться в компрессор и препятствовать нормальному потоку.
- Легкий шум компрессора допускается и не является неисправностью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность.
3. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики» (в комплект не входят).
4. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки светильника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С. На время хранения извлеките батарейки из фигуры.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.