

# REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## КОНВЕРТЕР AV RCA + S-VIDEO НА VGA



17-6932

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Предназначен для конвертирования видеосигнала с AV RCA, BNC и S-video в сигнал VGA.

Прибор может конвертировать чересстрочное видео в VGA-сигнал. Переведите ваш монитор в режим без мерцания. Он также может быть подключен к VCD/DVD/веб-камере/телеприставке и т. д. Дисплеи также могут показывать цифровое телевидение.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Напряжение питания        | DC 5 В               |
| Номинальный ток           | 1 А                  |
| Класс защиты              | III                  |
| Степень IP                | IP 20                |
| Входные разъемы           | AV RCA, BNC, S-video |
| Выходные разъемы          | VGA                  |
| Поддерживаемые форматы    | 4:3, 16:9            |
| Поддерживаемые разрешения | 480p, 720p, 1080p    |
| Материал                  | Пластик              |
| Срок службы               | 5 лет                |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Входное напряжение   | 220 В AC |
| Выходное напряжение  | 5 В DC   |
| Номинальная мощность | 5 Вт     |
| Номинальный ток      | 1 А      |

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките устройство из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.

⚠ Не используйте устройство, если оно имеет признаки неисправностей/механических повреждений.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Подключите к источнику питания. Если да, светодиодные индикаторы зарядки загорятся красным цветом и начнется процесс зарядки. Если нет, светодиодные индикаторы зарядки не будут гореть.
2. Вставьте зарядное устройство в сеть переменного тока.
3. Если вы не собираетесь пользоваться устройством – извлеките его из сети.

## ОБЪЯСНЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ

| Наименования                | Описание                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) DC 5 Вольт              | Адаптер питания                                                    |
| (2) LED (приемник)          | Для пульта дистанционного управления (дополнительная конфигурация) |
| (3) Видео на VGA/BNC на VGA | Подключение к видеокамере/ VCD/DVD/игровой консоли                 |
| (4) Приемник для S-video    | Подключение к видеокамере/ VCD/DVD/игровой консоли                 |
| (5) Выход VGA               | Подключение к монитору                                             |
| (6) Приемник для VGA        | Подключение к видеокарте                                           |

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛАВИШ**

а. AV/SV: Нажатие этой кнопки для переключения AV/SV/PC (ВИДЕО/Отдельное видео/ПК).

б. PIP: Нажмите и переключите канал PIP (Картинка в картинке) следующим образом:

- При наличии входного сигнала ПК нажмите клавишу PIP, чтобы ввести изображение в маленьком окне изображения. Нажмите еще раз, чтобы выйти из PIP.
- В PIP нажмите RESET, чтобы изменить размер окна PIP, продолжайте нажимать, чтобы изменить три состояния large/medium/small.
- Нажмите MODE, чтобы изменить положение маленького окна в PIP.
- Если изображение в маленьком окне PIP имеет проблемы со скручиванием, пожалуйста, непрерывно нажимайте клавишу MENU, чтобы улучшить качество изображения.

с. RESET: Нажмите эту клавишу, чтобы предотвратить слишком высокое разрешение, когда устройство не может отобразить дисплей сброса после нажатия клавиши MODE.

д. MODE: Нажатие этой клавиши может изменить разрешение и частоту обновления изображения. Разрешение может быть легко изменено между (800\*600/1024\*768/1280\*1024/1440\*900/1600\*1200/1600\*900/1366\*768/1680\*1050/1920\*1080/1920\*1200), CRT MONITOR и LCD MONITOR совместимы.

е. MENU: Нажмите эту клавишу, чтобы войти в меню для настройки. Использование следующим образом:

- Яркость – После входа в меню нажмите клавишу AV/SV или клавишу P.P, чтобы выбрать яркость, затем нажмите клавишу RESET или MODE для регулировки яркости. Аналогично яркость/контрастность/оттенок/соответственно можно регулировать в диапазоне 0-100.
- Примечание: Выбор оттенка работает только в сигнале NTSC видеовхода.
- Цветовая температура: выберите этот параметр, чтобы выбрать три варианта: нормальный/холодный/теплый.

- Режим изображения: в соответствии с личными предпочтениями выберите из четырех вариантов: стандартный/пользовательский/яркий/мягкий.
  - Язык: нажмите клавишу AS/SV, чтобы выбрать эту опцию, и нажмите кнопку RESET, чтобы переключить язык на китайский/английский.
1. P.P: Нажмите, чтобы переключить режим изображения на один из четырех вариантов: обычный/пользовательский/яркий/мягкий.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Перед чисткой или другим обслуживанием обязательно отключайте устройство от сети.
- Беречь от детей.
- Не пытайтесь отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не используйте зарядное устройство после сильного падения или при наличии внешних повреждений.
- Исключить попадание влаги на корпус и внутрь прибора.
- Избегать механических повреждений, если на устройстве есть механические повреждения, оно не пригодно к использованию.
- Использовать только в помещении при комнатной температуре и умеренной влажности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Механические повреждения.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Наименование товара:              |  |
| Модель (артикул<br>производителя) |  |
| Место продажи:                    |  |
| Дата продажи:                     |  |
| Печать и подпись<br>продавца:     |  |
| Подпись покупателя:               |  |

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»  
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

