

- IV. Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного воздействия.
- V. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VI. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.
- 7. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
- 8. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

Руководство по эксплуатации
Делитель гнездо VGA
на 2 гнезда VGA



Арт. 17-6922

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для
правильного, безопасного и комфортного использования делителя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для разделения сигнала на несколько равных частей, делит видеосигнал с источника VGA на несколько устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	17-6922	17-6924	17-6928
Входные разъемы	гнездо VGA*1 шт.		
Выходные разъемы	гнездо VGA*2 шт.	гнездо VGA*4 шт.	гнездо VGA*8 шт.
Материал	металл		
Поддерживаемые форматы разрешения	HD, FullHD		
Класс защиты от поражения эл. током	III		
Питание	от электросети (через блок питания)		
Характеристики блока питания			
Входное напряжение	220 В AC		
Выходное напряжение	5 В DC		
Номинальный ток	1 А		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Делитель VGA – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прекратите эксплуатацию делителя при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений. Обратитесь в Сервисный центр.
- Если вы не используете делитель – отключите его от электросети.
- Не допускайте попадания воды на изделие.
- Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей.
- Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать детей к эксплуатации изделия.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките делитель и блок питания из упаковки.
 2. Перед началом работы проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений. Провод блока питания не должен иметь резких перегибов и участков с поврежденной изоляцией.
- ⚠ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.

3. Используйте кабель VGA для подключения сигнала к входному разъему делителя.
4. Подсоедините кабели VGA от дисплеев к выходным разъемам делителя.
5. Подключите делитель к электросети с помощью блока питания.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °C.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.
4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
 - I. Изделие должно быть приобретено только на территории России.
 - II. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением всех правил.
5. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее изделие и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильное использование изделия, не соответствующее данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.