

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец:	
Покупатель:	
Название изделия:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка изделия, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

12.2. УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушение пунктов настоящего Руководства по эксплуатации (паспорта)
- 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
- 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в настоящем Руководстве по эксплуатации (паспорте) или иных документах по эксплуатации изделия.
- 6. Отказ изделия, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя) « ____ » _____ 20 ____ г.
_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

Подпись _____ (ФИО)

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, биддинг 009, Шубо роад No 9, Инь-жоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

ЛУПА НАСТОЛЬНАЯ
С LED ПОДСВЕТКОЙ




31-0243

Благодарим за покупку товара торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования лупы с подсветкой.

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лупа с подсветкой предназначена для увеличения различных мелких предметов или их фрагментов. Область применения: при выполнении ювелирных и радиомонтажных работ, в косметологии, при ремонте часов, в биологии, для организации труда людей со слабым зрением, а также для других работ, где требуется дополнительное увеличение и подсветка рабочего поля. Не для использования в медицинских учреждениях.



Основные преимущества:

- Линза изготовлена из стекла, что обеспечивает четкое изображение с минимальным уровнем искажений. Применяется особый вид линз, который не переворачивает изображение при увеличении.
- Бестеневая всесторонняя подсветка предметов. Возможна работа в условиях отсутствия внешнего освещения.
- Увеличенный срок службы. Достигается за счет использования светодиодной подсветки.
- Удобный эргономичный корпус обеспечит хорошую устойчивость на поверхности.
- Экономия электроэнергии. Изделие в рабочем состоянии потребляет всего 6,5 Вт.
- Встроенный стабилизатор напряжения, благодаря которому изделие излучает ровный свет без мерцания.
- Откидная защитная крышка линзы. Защищает линзу от повреждений и пыли.
- Линза с 3-кратным увеличением имеет область с 12-кратным увеличением. Это позволит детально рассмотреть все фрагменты предмета.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	6,5 Вт
Источник света	40 SMD LED
Световой поток	510 Лм
Цветовая температура	6500 К – холодный белый свет
Степень защиты	IP20
Диаметр линзы	100 мм
Оптическая сила линзы	3D + 12D (увеличение 1,75 + 4 раза)
Длина шнура питания	1,5 м
Материал линзы	Стекло
Материалы корпуса	Пластик, металл
Цвет корпуса	Белый

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лупа – 1 шт.
- Шестигранник – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (паспорт) с гарантийным талоном – 1 шт.

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ В процессе использования изделия не предпринимайте действий, которые могут нарушить его эксплуатационные характеристики или нанести вред здоровью пользователя и окружающим:

- Не оставляйте изделие без присмотра под прямыми солнечными лучами.
- Не включайте изделие мокрыми руками.
- Не вешайте одежду или другие вещи на изделие.
- Не пользуйтесь изделием в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, подвал и т. п.).
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Только для использования внутри помещения.
- Рабочая температура должна быть в диапазоне +5...+35 °С.
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 60%.

6. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЛУПЫ

1. Извлеките лупу из коробки и освободите от прочей упаковки.
2. Проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений на шнуре, штепсельной вилке и остальных узлах. Шнур не должен иметь резких перегибов.
- ⚠ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений изделия!
3. Установите лупу на горизонтальную ровную поверхность.
4. Подключите шнур питания лупы к электросети 230 В.
5. Откройте линзу, подняв защитную крышку.
6. Поверните головную часть с линзой в нужное положение.
7. При необходимости отрегулируйте угол наклона изделия с помощью шестигранника.
8. Переведите переключатель, расположенный на корпусе лупы, в положение «ВКЛ» / « | », чтобы включить подсветку изделия.
9. Переведите переключатель, расположенный на корпусе лупы, в положение «ВЫКЛ» / « О », чтобы выключить подсветку изделия.
10. Закройте линзу защитной крышкой.
11. По окончании работ отключите изделие от электросети.

7. ОЧИСТКА И УХОД

⚠ От правильного ухода зависит продолжительность и качество работы изделия, его пожарная безопасность и возможность поражения электрическим током:

- Своевременно удаляйте загрязнения с изделия, в том числе непосредственно с линзы. Абразивная пыль может повредить поверхность линзы, поэтому нужно протирать ее мягкой тканью.

8. ХРАНЕНИЕ

- Хранить при температуре -10...+35 °С.
- Среднемесячное значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
- Изделие необходимо хранить в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например: каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -15...+45 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 90%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Действия при возникновении неисправностей
Подсветка не включается	1. Удостоверьтесь, что температура окружающего воздуха в пределах допустимого диапазона. 2. Проверьте наличие напряжения в розетке электросети. 3. Проверьте целостность сетевого шнура изделия. 4. Если все вышеизложенные действия не помогли — это свидетельствует о неисправности электронного стабилизационного блока. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.
Поврежден шнур питания	Заменить шнур (с помощью квалифицированного специалиста).