

ERGOLUX®

Обогреватель электрический инфракрасный
бытовой / Electric quartz heater
ELX-QH01-C01




Руководство по эксплуатации /
Instruction Manual

ВНИМАНИЕ! Просим детально ознакомиться с руководством по эксплуатации обогревателя перед началом его использования. Здесь содержится важная информация по обеспечению безопасности во время использования прибора.

Сохраните это руководство вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Решётка
2. Кварцевый источник ИК излучения
3. Регулятор режимов
4. Ручка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Режим работы / Мощность, Вт			Рабочее напряжение, В	Частота тока, Гц
	○	I	II		
ELX-QH01-C01	Выкл.	Нагрев, 500 Вт	Нагрев, 1000 Вт	160-250 ~	50-60

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для обогрева и поддержания теплой комфортной температуры в бытовом помещении (квартиры, дачи, зоны для персонала в офисах и т.п.).

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- 2 режима работы 500Вт и 1000Вт
- Наличие ручки для переноса, лёгкий вес, эргономичность
- Отключение при падении

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического прибора, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травм, соблюдайте меры предосторожности:

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, без контроля и предварительного инструктажа по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети и домашние животные должны быть под присмотром во избежание их прямого контакта с прибором.
3. Прибор предназначен только для бытового использования.
4. Подключите прибор к однофазному источнику переменного тока с напряжением 220В.
5. Во избежание перегрева и возникновения пожара не накрывайте обогреватель. Не вешайте и не сушите вещи непосредственно на нем.
6. Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра во время его использования. Всегда переводите прибор в положение ВЫКЛЮЧЕНО и отсоединяйте его от электрической розетки, когда он не используется.
7. Особая осторожность необходима, когда рядом с работающим обогревателем находятся дети, пожилые люди, инвалиды и животные. А также когда обогреватель оставлен включенным без присмотра.
8. Обогреватель не должен находиться непосредственно под электрической розеткой.
9. Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, если обнаружилась его неисправность, он упал или каким-либо образом поврежден.
10. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированный специалистом.
11. Используйте обогреватель в хорошо проветриваемом помещении. Не вставляйте и не допускайте попадания предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, чтобы предотвратить возможный пожар. Не используйте на мягких поверхностях, таких как кровать, где отверстия могут быть заблокированы. Используйте тепловентилятор только на плоских, сухих и ровных поверхностях.
12. Не устанавливайте данный обогреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов, поверхностей или веществ, так как это может привести к пожару.
13. Не используйте обогреватель в помещениях, где хранятся бензин, краска или другие легко-воспламеняющиеся жидкости.
14. Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна. Никогда не размещайте обогреватель там, где он может упасть в ванну или другой резервуар для воды.
15. Данный прибор при работе выпускает горячий воздух. Чтобы избежать ожогов, соблюдайте дистанцию.
17. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите переключатель режимов в положение 0.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Переключите режим работы в одно из положений:

- 1 – Режим 500Вт
- 2 – Режим 1000Вт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Необходимо поддерживать чистоту прибора. Пыль и загрязнения отрицательно влияют на эффективность работы обогревателя.
2. Перед проведением профилактических работ по чистке прибора, выключите прибор, отсоедините его от электрической сети и дайте прибору остыть.
3. Протрите прибор мягкой, слегка влажной тряпкой.
4. Не рекомендуется использовать моющие средства, в том числе средства с абразивными составами.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. При транспортировании должны быть исключены удары и падения прибора.
2. Храните тепловентилятор в чистом сухом месте.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СРОК СЛУЖБЫ

Дата изготовления закодирована в серийном номере, находящемся на стикере, где последние 4 цифры - порядковые номера года и месяца соответственно.

Срок службы прибора – 3 года.

Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, который указан в гарантийном талоне покупки.

Гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно указанных: модели, даты покупки, четких печатей фирмы, продавца и подписи покупателя.

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Копию действующего сертификата соответствия можно скачать с сайта www.ergolux.ru или потребовать в месте продажи.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ


Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18.

Желаем Вам тепла и уюта!

WARNING! Read this owner's manual carefully before use. It contains important information on safety using this device. Keep this manual with your warranty card and cashier's check. The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

APPLIANCE DESCRIPTION



THE SET CONTAINS

- 1. Heater
- 2. Instruction manual
- 3. Guarantee certificate

SPECIFICATION

Model	Power Input, W			Voltage, V	Frequency, Hz
		I	II		
ELX-QH01-C01	Switch OFF	Heating, 500W	Heating, 1000W	160-250 ~	50-60

APPOINTMENT

The device is designed to heat household rooms and maintain a warm, comfortable temperature in a household room (apartment, cottage, areas for staff in offices, etc.).

ADVANTAGES

- 2 operating modes 500W and 1000W
- Handle for transportation, lightweight, ergonomics
- Power-off in case of falling

CAUTIONS

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 3. The product is for household use only.
 4. Connect the appliance to single phase AC supply of the 220 V.
 5. In order to avoid overheating, do not cover the heater.
 6. Never leave the heater unattended while it is in use. Always turn the product to the OFF position and unplug it from the electrical outlet when not in use.
 7. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids or elderly person and whenever the heater is left operating and unattended.
 8. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.
 9. Do not operate the heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner.
 10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
 11. Use the heater in a well-ventilated area. Do not insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening. Do not use on soft surfaces, like a bed.
 12. Do not place this heater near flammable materials, surfaces or substances, as there may be a risk of fire.
 13. Do not use the heater in any areas where petrol, paint or other flammable liquids are stored.
 14. Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Never locate the heater where it may fall into bathtub or other water container.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Set the mode switch to 0
2. Connect the device to the mains.
3. Switch the operation mode to one of the following positions
4. Set the mode switch to the required position:
 - 1 – 500W mode
 - 2 – 1000W mode

MAINTENANCE

1. It is necessary to keep the device clean. Dust and dirt affect the efficiency of the heater.
2. Before carrying out maintenance work on cleaning the device, turn off the device, disconnect it from the mains and allow the device to cool.
3. Wipe appliance sections and other surfaces with a soft rag. The rag should not leave a pile on the surface of the device.
4. It is not recommended to use detergents, including products with abrasive compounds.

TRANSPORTATION AND STORAGE

1. During transportation, shocks and drops of the device must be excluded.
2. Store the heater in a clean, dry place.

FEATURES OF SALES AND DISPOSAL

This product does not require special conditions of transportation, storage and sale. At the end of its life, the product must be disposed of. Sales and disposal of products is carried out in accordance with the current legislation of your country.

MANUFACTURING DATE AND TERM OF SERVICE

The date of manufacture is encoded in the serial number placed on the sticker, where the last 4 digits are the serial numbers of the year and month, respectively.

The service life of the device - 3 years.

Manufacturer, the importer and the organization authorized by the manufacturer in the Russian Federation are not responsible for the problems and possible losses caused by the use of the goods after the end of their service life.

WARRANTY

Warranty obligations apply to defects caused by the manufacturer. The warranty period is calculated from the date of sale of the product, which is specified in guarantee certificate of purchase.

The guarantee certificate is valid only if it is clearly and correctly specified: model, date of purchase, clear stamps of the company, the seller and the signature of the buyer.

CONFORMITY WITH DIRECTIVES

The appliance complies with the requirements of technical regulations of the Customs Union and the European Union. You may download a copy of conformity certificates from the web-site www.ergolux.ru or request it at the point of sale.

MANUFACTURER

Litarc Lighting & Electronic Ltd., 3A, Li Jing Ge 3, Emperor Regency, No. 6012, Shennan Road, Futian, Shenzhen, China, 518034

We wish You warmth and comfort!

ERGOLUX®

www.ergolux.ru

