

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец:	
Покупатель:	
Название изделия:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	6 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1. Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- 2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документов по эксплуатации.
- 6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

Подпись

(_____ ФИО)

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Инъ-жоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

REXANT

Руководство по эксплуатации
(паспорт)

ЛАМПА ДЛЯ ЛУП
С ПОДСВЕТКОЙ



31-0808



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества.

НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа предназначена для установки в оптические и световые приборы, такие как лампы и лупы с подсветкой. Подходит для лупы с подсветкой REXANT 31-0242.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 12 Вт
- Тип цоколя: G10q
- Световой поток: 570 Лм
- Цветовая температура: 6500 К

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Лампа люминесцентная: 1 шт.
- Паспорт изделия: 1 шт.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой проведите визуальный осмотр лампы на предмет механических повреждений.
2. Отсоедините вилку прибора от розетки электросети и подождите некоторое время, чтобы лампа остыла. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка и замена ламп под напряжением.
3. Аккуратно отсоедините трубку неисправной лампы от корпуса и далее 4-контактный разъем питания.
4. Осторожно вставьте до упора 4-контактный разъем новой лампы в разъем гнездо на корпусе и присоедините трубку лампы к держателям.
5. После установки в прибор поверхность лампы необходимо протереть ватой, смоченной спиртом.
6. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть в диапазоне +5...+35 °С.
7. Допустимая влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 60%.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается эксплуатация ламп вне приборов и аппаратуры без специального защитного диффузора.
- При установке ламп необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения заштампованной части лампы.
- При обнаружении неисправности лампы установите новую.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Хранить при температуре воздуха -10...+50 °С.
2. Среднемесячное значение относительной влажности не должно превышать 95%.
3. Необходимо хранить в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
4. Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
5. Хранение изделия рассчитано на срок не более 10 лет.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) ПЕРЕВОЗКИ

1. Допустимый интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно -10...+50 °С.
2. Значение относительной влажности не должно превышать 95%.
3. Отправка должна быть в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
4. При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании.
5. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Срок службы 6000 часов