

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
- Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Запрещается использовать изделие вне помещений. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на пол.
- Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
- Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
- Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не подвергайте ударам и т. д.).
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ: Использование изделий, масса которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам. Опоры должны быть установлены в соответствии со схемами в инструкциях по монтажу. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Профилактический осмотр необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к оборудованию.

ХРАНЕНИЕ
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантийной поддержки	5 лет

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена производится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
6. Гарантия не распространяется на крепление кронштейнов.

С условиями гарантии согласен

(фамилия покупателя)

«__» _____20__г.

(подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

(_____)

Подпись

Ф.И.О.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd».
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортёра: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА
С КРОНШТЕЙНОМ
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 19" - 42",
НА КОЛЕСАХ

серия PROFI




38-0319




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Необходимые инструменты (не входят в комплект)					
Крестовая отвертка	Крестовина основания x1	Квадратная труба основания (L) x2	Квадратная труба основания (S) x2	Монтажная пластина основания x4	Нижняя стойка x1
Верхняя стойка в сборе x1	ТВ-панель x1	Колесико x4	Резьбовой вал x1	Крышка x2	М6x10 Винт x3
M5x12 фланцевый винт x2	Ø14x5,0x1,0 Шайба x2	5 мм шестигранный ключ x1	4 мм шестигранный ключ x1	4 мм гаечный ключ x1	Торцевой ключ x1
Крепления в комплекте					
1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2
M4x25 винт x4	M6x25 винт x4	M8x15 винт x4	M8x45 винт x4	Ø5,0 шайба x4	Ø8,0 шайба x4
3-1	3-2				
Ø18x8,5x5,0 втулка x8	Ø18x8,5x10 втулка x4				


Соберите основания стойки




Соберите нижнюю стойку




Соберите колесики



Соберите среднюю стойку



Соберите верхнюю стойку в сборке



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для напольной установки телевизора 19 - 42 дюймов. Идеально подходит как для домашнего использования, так и для проведения мероприятий с использованием экранов, таких как лекции, встречи, конференции и выставки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: наклонно-поворотный
- Способ монтажа: напольный
- Минимальная диагональ: 19"
- Максимальная диагональ: 42"
- Угол вращения по горизонтали: 360°
- Угол вращения по вертикали: -94°/+94°
- Угол наклона: -10°/+10°
- Регулировка высоты кронштейна: 890 - 1385 мм
- Максимальная нагрузка: 30 кг
- Материал изготовления: сталь
- Цвет: черный
- Стандарт VESA: 100x100/200x100/200x200
- Крепление: в комплекте


УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките комплектацию из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:


Шаг 8




Шаг 6



Шаг 10



Шаг 9



Шаг 7

