

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**
- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
 - Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия;
 - Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd» / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД».
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
ИНФРАКРАСНЫЙ
К ПРОЖЕКТОРУ ДДПР 01**



11-9220

ОПИСАНИЕ

Прибор оснащен высокочувствительным датчиком и микросхемой. Устройство отличается высокой степенью автоматизации, удобством, безопасностью, практичностью и экономичным энергопотреблением. В качестве источника управляющего сигнала используется выделяемое человеком инфракрасное излучение. Датчик автоматически определяет время суток. Прибор прост в установке и имеет широкую область применения. Предназначен для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени, в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол обзора	120°
Номинальное напряжение	230 В
Частота сети	50-60 Гц
Номинальный ток	6 А
Максимальная мощность нагрузки	1200 Вт
Порог освещенности	10-2000 Лк
Дальность	3-12 м
Выдержка включения	10-420 сек
Тип датчика	Инфракрасный
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Степень защиты	IP20
Срок службы	50 000 ч

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства.
- Обязательно используйте устройство в месте, защищенном от дождя или брызг.
- Используйте в недоступном для детей месте.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!


ФУНКЦИИ

- Возможность определения времени суток. При установке ручки регулировки освещенности в положение «SUN» (макс.) прибор может работать и в светлое, и в темное время суток. При установке ручки регулировки освещенности в положение «10» (мин.) прибор может работать при яркости естественного освещения менее 10 люкс. Схема регулировки такая же, как и при тестировании (приведена ниже).
- Регулировка чувствительности. Пользователь может регулировать чувствительность в зависимости от места эксплуатации: если низкая чувствительность, то зона (радиус) обнаружения 3 м, если высокая чувствительность, то зона (радиус) обнаружения до 12 м. Прибор подходит для использования в больших помещениях.
- Время задержки постоянно обновляется. При получении отражения от каждого следующего сигнала детектор сравнивает полученное значение времени задержки с полученным после излучения предыдущего сигнала.
- Время задержки регулируется. Пользователь может задать нужное ему значение. Минимальное значение времени: 10 сек ± 3 сек. Максимальное значение времени: 7 мин ± 2 мин.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.


⚠ Не используйте устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправностей/механических повреждений.




УСТАНОВКА

- Отключите питание.
- Прикрутите детектор к соответствующему разъему (по часовой стрелке).
- Отрегулируйте направление окошка детектора с помощью регулировочной ручки, расположенной в месте крепления. Для окошка детектора можно выбрать любое желаемое направление.
- Подсоедините провода от источника питания и потребляющего устройства к соответствующим гнездам согласно приведенной схеме подключения.
- Прикрутите детектор к задней крышке, подключите питание и протестируйте его.

СХЕМА УСТАНОВКИ



ТЕСТ



- Поверните ручку регулировки «SENS» по часовой стрелке в максимальное положение. Поверните ручку регулировки «TIME» против часовой стрелки в минимальное положение «—», поверните ручку регулировки «LUX» по часовой стрелке в максимальное положение «SUN».
- Включите питание, при этом ни регулируемое потребляющее устройство, ни индикаторная лампа включиться не должны. Спустя 30 секунд инициализации датчика потребляющее устройство и индикаторная лампа одновременно включатся. При отсутствии обнаружения движения в течение 5-10 секунд потребляющее устройство отключится, а индикаторная лампа погаснет.

- Проверьте датчик на движение через 5-10 секунд после первого срабатывания и отключения. Потребляющее устройство должно включиться. При отсутствии обнаружения движения потребляющее устройство должно отключиться через 5-15 секунд.
- Поверните ручку регулировки «LUX» против часовой стрелки в минимальное положение. При установке значения внешней освещенности менее 10 люкс после отключения потребляющего устройства датчик срабатывать на движение не должен. Он должен сработать, если закрыть датчик непрозрачным предметом (например, полотенцем). При отсутствии обнаружения движения в течение 5-15 секунд потребляющее устройство должно отключиться.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ РЕГУЛИРОВКИ «LUX» В ПОЛОЖЕНИЕ «SUN», В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДАТЧИК НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Установка должна производиться электриком или лицом, имеющим необходимую квалификацию.
- Не устанавливайте прибор на неустойчивые поверхности.
- Напротив окошка детектора не должно быть помех или движущихся предметов, оказывающих влияние на обнаружение движения.
- Не устанавливайте прибор вблизи нагревательных/охлаждающих устройств, таких как кондиционер, батареи отопления и т.п.
- В целях безопасности не открывайте корпус при обнаружении неисправности после монтажа.
- В функциональность прибора могут быть внесены изменения, не отраженные в данной инструкции.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Потребляющее устройство не работает:

1. Проверьте правильность подключения проводов питания и потребляющего устройства.
2. Проверьте исправность потребляющего устройства.
3. Проверьте, соответствует ли внешняя освещенность выбранному значению освещенности.

Слабая чувствительность:

1. Проверьте, нет ли напротив окошка детектора помех, оказывающих влияние на получение детектором сигнала.
2. Проверьте, не превышает ли окружающая температура допустимое значение.
3. Проверьте, находится ли источник сигнала в зоне обнаружения.
4. Проверьте, соответствует ли установочная высота указанной в данной инструкции.
5. Проверьте правильность выбора направления движения.

Не происходит автоматическое отключение детектором потребляющего устройства:

1. Проверьте, нет ли в зоне обнаружения постоянного движения.
2. Проверьте, не установлено ли значение времени задержки на максимальное.
3. Проверьте, соответствует ли напряжение допустимому.
4. Проверьте, не установлен ли прибор вблизи нагревательных/охлаждающих устройств, таких как кондиционер, батареи отопления и т.п.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически протирайте устройство мягкой сухой тканью для удаления грязи и пыли.

⚠ Не используйте для очистки изделия растворители и абразивные вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -20...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.