ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», № 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВЕТОДИОДНАЯ ДИСКО-ЛАМПА

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная диско-лампа NEON-NIGHT представляет собой лампу, выполненную в пластиковом корпусе с шарообразной прозрачной колбой. Светодиодная диско-лампа является устройством для создания эффекта светомузыки. Используется для создания праздничной атмосферы или просто световых эффектов в офисе, дома или любом другом удобном месте. Подойдет для проведения вечеринки и новогоднего или любого другого праздника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	С динамикой
Частота	50 Гц
Срок службы	5 лет
Степень защиты	IP20
Температурный режим	+1...+35 °С
Класс защиты от поражения эл. током	II
Цвет свечения	Мультиколор
Напряжение	230 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Тип и количество источников света, LED	Размер, мм	Мощность, Вт	Номинальный ток	Коэффициент мощности
601-250	10	119×79×139	4,5	0,02 А	0,41
601-251	5	80×80×160	4,2	0,026 А	0,41
601-252	6	85×97×95	4,2	0,026 А	0,41
601-253*	5	78×78×142	4,2	0,026 А	0,41
601-256	36	120×95	4	0,057 А	0,38

* Модель: NN-LED-STROB-2,5Вт-AC230В-M-E27-CL

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы диско-лампы соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

• Достаньте светодиодную диско-лампу из упаковки.

• Разместите диско-лампу на ровной поверхности или закрепите ее на наклонной или вертикальной поверхности с помощью отверстий у основания корпуса (для модели 601-253 необходимо вкрутить лампу в цоколь Е27).

• Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия составляет 4 часа. Повторное включение изделия необходимо осуществлять после перерыва продолжительностью 1 час.

• После использования поместите изделие обратно в коробку, а затем в сухое, прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей.

• Данное изделие не является игрушкой. Для уменьшения риска возникновения пожара, ожогов, травм или поражения электрическим током, изделие должно находиться в недоступном для прямого контакта с детьми месте. При нахождении детей и домашних животных в непосредственной близости от изделия необходима дополнительная осторожность и тщательное наблюдение.

• Всегда отключайте изделие от электрической сети на ночь, уходя из дома, и когда оставляете его без присмотра.

• Изделие предназначено для использования в помещении.

• Не подключайте и не отключайте шнур питания изделия мокрыми или влажными руками.

• Не пережимайте провод электропитания посторонними предметами или элементами помещения (окна, двери и т. д.), чтобы избежать повреждения изоляции проводов и ухудшения работоспособности изделия.

• Внешний гибкий кабель или шнур данного изделия не может быть заменен. Если шнур окажется поврежден, изделие должно быть утилизировано.

• Не накрывайте изделие тканью, бумагой или любым другим материалом во время использования.

• Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, в том числе, есть повреждения шнура питания, изделие роняли или испортили каким-либо образом. Не пытайтесь диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должен осуществлять только квалифицированный специалист!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

• Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

• Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.