ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС ИЗ РОСЫ С ФИГУРАМИ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда занавес из росы – это красивый и элегантный элемент декора, который создаст праздничную атмосферу и принесет в ваш дом зимнее волшебство. Гирлянда представляет собой горизонтальный шнур-шину, к которому крепятся вертикальные длинные нити, украшенные фигурами. Изделие имеет пульт дистанционного управления, который позволяет выбрать один из восьми доступных режимов свечения. Гирлянда наполнит пространство радостью и восторгом, будь то вечеринка, свадьба или просто уютный вечер в кругу семьи и друзей.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Пульт управления – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	5 В
Коэффициент мощности	0,4
Номинальный ток	2,4 А
Степень пылевлагозащиты	IP20
Режим свечения	8 режимов свечения (переключение осуществляется пультом управления)
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Класс защиты от поражения током	III
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цвет и материал шнура питания	Прозрачный ПВХ
Длина провода питания	3 м
Разъем провода питания	USB
Срок службы	5 лет

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Модель	Цвет свечения	Размер,м	Мощность, Вт	Количество диодов, LED
315-845	Гирлянда занавес из росы с фигурами Снежинок	LED-CURTAIN-IN-W	Белый	1,5x1,15	12	156
315-846	Гирлянда занавес из росы с фигурами Звезд	LED-CURTAIN-IN-WW	Теплый белый			
315-849	Гирлянда занавес из росы с фигурами Звезд	LED-CURTAIN-IN-M	Мультиколор			

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие предназначено только для использования в сухих помещениях.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не допускайте попадания воды на изделие.
- Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем, или его сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Распакуйте, размотайте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия и его комплектующих. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Подключите гирлянду к электросети через штекерный разъем micro USB.
3. Включите гирлянду, выберите нужный режим свечения с помощью пульта управления. Проверьте, что все лампочки светятся и гирлянда работает в соответствии с выбранными настройками.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.