NEON-NIGHT

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Вставьте батарейки в батарейный блок. Чтобы включить/выключить гирлянду переведите выключатель, расположенный на батарейном блоке, в положение On/Off. Продукт безопасен при использовании по назначению.

Меры безопасности:

Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Своевременно меняйте батарейки. При замене батареек соблюдайте полярность. Если изделие не работает, то проверьте работоспособность батареек. Не погружайте изделие в воду. Изделие предназначено для использования в помещении.

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.