ОНЛАЙТ МОНТАЖ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тестер розеток OMT-St-105X

Внимание! Перед использованием тестера внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тестер розеток OMT-St-105X предназначен для проверки подключения контактов электрических розеток с евроразъемом. Световая индикация тестера указывает на корректность подключения контактов.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Таблица выявленных неисправностей.
2. Диодный индикатор.
3. Кнопка проверки УЗО.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тестер розеток – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или травм.
- Используйте тестер строго в соответствии с данным руководством, иначе функция защиты, обеспечиваемая устройством, может быть нарушена.
- Перед использованием проверьте прибор на исправной и корректно подключенной розетке, чтобы убедиться в его работоспособности.
- Даже если индикатор LED не горит, в розетке может присутствовать напряжение.
- Тест УЗО можно проводить только при исправной проводке.
- Перед проведением теста УЗО отключите все приборы от сети, предварительно убедившись, что отключение питания не нанесет ущерб.
- Не превышайте номинальное напряжение, указанное на тестере.
- Не используйте тестер, если он поврежден или работает некорректно. Перед использованием проверьте устройство на наличие трещин или поломок. При подозрении на неисправность отправьте устройство в ремонт.
- Соблюдайте осторожность во время тестирования, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Внимание!

При использовании устройства будьте осторожны и не нажимайте кнопку теста УЗО без необходимости, поскольку это повлечет срабатывание УЗО и отключение питания в сети.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РФ (или стран Таможенного Союза).

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных приборов от механических повреждений, загрязнений и влаги. Транспортирование в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, при температуре от -10 до +35 °С.
Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от -10 до +50 °С и относительной влажности 20–80%.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Значение
Диапазон напряжения	220–250 В
Частота	50–60 Гц
Тест УЗО	>6 мА
Условия эксплуатации	0...+40 °С, относ. влажность <80%
Категория электрической цепи	CAT.II 300 В
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс защиты от поражения эл. током	II
Высота	<2000 м
Размеры	105,5x42x42 мм
Вес	54 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка подключения розетки

Вставьте штекер прибора в тестируемую розетку. Сопоставьте подсвеченные диоды с информацией на устройстве либо таблицей ниже:

Состояние	Светодиодная индикация		
	Зеленый	Зеленый	Красный
Верно	●	●	–
Нет ЗЕМЛИ	●	–	–
Нет ФАЗЫ	–	–	–
ЗЕМЛЯ и ФАЗА перепутаны	–	●	●
ФАЗА и НЕЙТРАЛЬ перепутаны	●	–	●
Нет НЕЙТРАЛИ	–	●	–

Тест УЗО

Вставьте тестер в корректно подключенную розетку (светодиодная индикация должна отображать состояние «Верно»). Нажмите и удерживайте кнопку тестирования УЗО примерно 1 секунду. При работающем УЗО произойдет отключение. Если отключение не произошло, значит устройство защитного отключения не работает, необходимо устранить неисправность.

Внимание!

- Штекеры прибора поддерживают только европейские розетки.
- Не удерживайте кнопку теста УЗО длительное время.
- Отпустите кнопку теста УЗО через 1 секунду после нажатия, даже если устройство не сработало.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае нарушения установленных производителем правил эксплуатации примененная в данном приборе защита может ухудшиться.
При появлении сбоев или ошибок в работе тестера немедленно прекратите эксплуатацию.
Проверка работы и ремонт прибора должны выполняться в специализированных мастерских.
Для очистки используйте слегка влажную ткань. Не используйте чистящие средства для очистки.
После очистки обязательно просушите устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.
Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Срок службы: 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 1 год.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

- На механические повреждения (трещины, сколы); повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием внутрь корпуса инородных предметов; а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т. п.).
- На прибор с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (вышли из строя компоненты платы) или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание под воздействием высокой температуры.
- На устройство со следами вскрытия или ремонта в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт.
- На прибор с удаленным, стертым или измененным заводским номером/артикулом/моделью устройства.

Код продукта	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина*

*Необходимо заполнить при покупке либо предоставить кассовый чек.

www.onlt.ru