hälsa

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА И МЕБЕЛИ

Артикул HLS-S-701

НАЗНАЧЕНИЕ

Страховочные ремни HALSA предназначены для крепления телевизора и легкой мебели к стене или другой устойчивой мебели. Ремни помогут защитить от падения мебель и бытовую технику, а также избежать травм. Ремни понадобятся тем, у кого дома живут маленькие дети, пожилые люди или активные домашние животные.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Саморез по дереву короткий (4×25 мм) – 4 шт.
- Саморез по дереву длинный (4×50 мм) – 4 шт.
- Шуруп – 6 шт.
- Страховочный ремень – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: нейлон, цинковый сплав
- Размер: 68 см
- Цвет: черный
- Срок службы: 5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Ремень не заменяет контроля взрослых. Рекомендуется прекратить использование страховочных ремней, когда ребенок сможет самостоятельно снять или открыть ремень.
- Продукт не гарантирует отсутствие происшествий, а только помогает удержать предметы.
- Важно убедить детей, что залезать на мебель опасно и травматично!
- Регулярно проверяйте ремни на наличие износа и надежность закрепления.
- Не допускайте возможности доступа детей к свободным концам лямок.
- Не используйте ремни, если они повреждены или имеют признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать ремни.
- Продукт предназначен для использования только для бытовых нужд и внутри помещений.
- Для предметов мебели, установленных друг на друга: сначала скрепите 2 предмета между собой, а затем крепите конструкцию к стене.
- Убедитесь, что лямка закреплена на прочном участке мебели. Участки из тонких пластин дерева или фанеры непригодны для удержания креплений.
- Допускается крепить страховочный ремень к стене только при помощи саморезов.
- Не используйте пластиковый крепеж для гипсокартона при креплении предметов.
- Потребитель несет полную ответственность за ущерб, нанесенный во время монтажа.

МОНТАЖ

Важно: На единицу мебели требуются минимум 2 страховочного ремня. Для громоздкой или тяжелой мебели используйте дополнительные страховочные ремни или другие фиксирующие приспособления.
Рекомендуемые для монтажа инструменты (не входят в комплект):
Детектор скрытой проводки, крестообразная отвертка, линейка, дрель и карандаш.

Монтаж: мебель к стене

Шаг 1: Используя детектор скрытой проводки, расположите крепежи на стене за мебелью. Используя карандаш, отметьте на стене место под крепление. Отметьте на мебели место строго напротив отметок для креплений на стене.



Примечание: Минимум два ремня требуется для закрепления одной единицы мебели, каждый ремень должен крепиться к разным отверстиям.

Шаг 2: Отодвиньте мебель от стены.
Шаг 3: Используя металлическую пластину на лямке со стороны A (см. схему 1), сделайте две отметки на пластине, расположив на 20 см ниже верхней границы мебели. Сделайте установочное отверстие в стене, используя насадку 3/32".
Шаг 4: Прикрепите сторону лямки A (см. схему 1) к стене, используя саморезы 4×50 мм, которые идут в комплекте.
Убедитесь, что ослабляющий рычаг размещен как на рисунке.
Шаг 5: Расположите карандаш на отметке, сделанной во время шага 1.

Примечание: Убедитесь, что закрепляете лямку на прочной деревянной поверхности. Сделайте две отметки на внешней стороне металлической пластины со стороны B (см. схему 1). С помощью карандаша сделайте установочное отверстие, используя насадку 3/32", для крепления к мебели.

Шаг 6: Закрепите сторону B (см. схему 1), используя саморезы 4×25 мм, которые идут в комплекте.
Шаг 7: Придвиньте мебель обратно на место.
Шаг 8: Потяните за лямку на мебели, пока не исчезнет провисание. Сделайте это для всех лямок.

Примечание: Лямка должна проходить под пряжкой для исправного функционирования.

Монтаж: телевизор к стене
Шаг 1: Найдите верхние отверстия стандарта VESA на задней части телевизора с плоским экраном. Это место крепления лямки.
Шаг 2: Определите правильный размер шурупов. Проденьте шуруп через центральное отверстие в металлической пластине со стороны B (см. схему 2) и прикрепите к установочным отверстиям стандарта VESA.
Шаг 3: Используя детектор скрытой проводки, расположите крепежи на стене за телевизором. Используя металлическую пластину на лямке со стороны A (см. схему 2), сделайте две внешние отметки на пластине, расположив на 15 сантиметров ниже места крепления лямки к телевизору. Сделайте два установочных отверстия в стене, используя насадку 3/32".
Шаг 4: Закрепите сторону A (см. схему 2) каждой лямки к отдельному отверстию, используя саморезы 4×50 мм, которые идут в комплекте.
Шаг 5: Затяните лямки, пока не исчезнет провисание.
Сделайте это для всех лямок.



Примечание: Лямка должна проходить под пряжкой для исправного функционирования.
Примечание: Не используйте данный метод, если подставка неустойчива. Возможно, потребуется использовать дополнительный набор лямок для закрепления на подставке и предотвращения падения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
• Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
• Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30…+50 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:
• Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
• Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
• Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.