NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (ФИГУРА) КАРУСЕЛЬ С КОНФЕТТИ, ПОДСВЕТКОЙ И МЕЛОДИЕЙ (арт. 501-188)

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный светильник — это оригинальное решение для украшения интерьера, которое создает атмосферу праздника и уюта в доме и офисе. Сверкающий вихрь конфетти кружится внутри колбы и подсвечивается светодиодами, а рождественская мелодия наполняет пространство теплом и радостью. Автономное питание от батареек позволяет разместить светильник в любом удобном месте. Может использоваться как дополнительный источник света или ночник.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светодиодный светильник — 1 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	11,6x11x,6x22,8 см
Количество диодов	2 LED
Цвет свечения	Теплый белый
Режим свечения	Постоянное
Режим работы	1. Подсветка 2. Подсветка и мелодия
Источник питания	3xAA (не в комплекте) / USB
Напряжение питания	5 В
Длина шнура питания	1 м
Степень пылевлагозащиты	IP20 (использовать только в сухих помещениях)
Температура режим использования	+1...+35 °C
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	5 лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещено пользоваться светодиодным светильником в местах повышенной влажности (например, в ванных комнатах).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию светодиодного светильника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия составляет 4 часа. Повторное включение изделия необходимо осуществлять после перерыва продолжительностью 1 час.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте светодиодный фонарь и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Для включения светильника переключите кнопку вкл/выкл на нижней части устройства.
- Светильник можно использовать, подключив к USB-разъему какого-либо устройства или адаптеру питания 5 В.
- Если устройство не работает, проверьте кабель питания и работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.
- Если снег кружится недостаточно активно, встряхните светильник. Мелкие элементы могут забиваться в компрессор и препятствовать нормальному потоку.
- Легкий шум компрессора допускается и не является неисправностью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней части изделия.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики моделей».
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки светодиодного светильника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с есте¬ственной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация производится на основании законодательных актов местных органов государственной власти

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», № 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.