ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», №7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», № 7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

PROconnect

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА БАХРОМА

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда Бахрома представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой Бахрома можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда -1 шт.
- Руководство пользователя -1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Размер	3х0,5 м
Источник света	Светодиоды (LED)
Количество светодиодов	112 LED
Цвет и материал провода	Черный каучук 2,3 мм
Степень пылевлагозащиты	IP67
Температура эксплуатации	-40...+40 °С
Температурный режим монтажа*	-20...+40 °С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок службы	5 лет
Подключение на 1 шнур	До 60 м
Шнур питания	Не входит в комплект поставки

*Монтаж при температуре -20...0 °С возможен только с использованием строительного фена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим свечения	Мощность, Вт	Номинальный ток, А
255-435	LED-ICICLE-230V-OUT-W	Белый	Постоянное	7,4	0,034
255-436	LED-ICICLE-230V-OUT-WW	Теплый белый			
255-445	LED-ICICLE-230V-OUT-W	Белый	Мерцание		
255-446	LED-ICICLE-230V-OUT-WW	Теплый белый			

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Перед монтажом необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре не ниже +10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды. Для этого необходимо подключить ее к электрической сети, предварительно достав из упаковки и размотав. После распаковки необходимо произвести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте изделие в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случаев, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация производится на основании законодательных актов местных органов государственной власти.