ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator®

Фонарь аккумуляторный светодиодный серии NPT-ACCU

Благодарим Вас за приобретение фонаря ТМ **Navigator**!
Фонарь **Navigator** – это надежный и современный портативный источник света. Для того чтобы продлить срок службы изделия, правильно и безопасно использовать фонарь Navigator, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени эксплуатации изделия.
Рекомендуем дозарядить фонарь перед первым применением в течение 12 часов с помощью сетевого зарядного устройства, входящего в комплект поставки, или напрямую (для моделей с евровилкой в корпусе фонаря).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумуляторный фонарь Navigator является незаменимым помощником в работе, а также идеальным спутником в туристическом походе, на рыбалке, пикнике и в других видах активного отдыха.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: ABS–пластик

Источник света: светодиоды, галогенная и люминесцентная лампа (в зависимости от модели)

Аккумулятор: герметичный свинцово–кислотный или литий–ионный (в зависимости от модели фонаря). Тип и характеристики аккумулятора нанесены на упаковке и на корпусе аккумуляторной батареи.

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 **Внимание! Во время зарядки аккумуляторной батареи фонарь должен находиться в выключенном состоянии!**
2.2 Перед первым использованием, фонарь должен заряжаться не менее 12 часов.
2.3 Если свет фонаря становится тусклым – зарядите аккумулятор.
2.4 Для зарядки фонаря от сети подключите адаптер к фонарю, а затем к сети 220В.
2.5 Для зарядки фонаря от прикуривателя автомобиля используйте прилагаемый шнур–переходник. Один конец переходника подключите к фонарю, а затем второй вставьте в прикуриватель.
2.6 В процессе зарядки аккумулятора будет гореть индикатор, находящийся на корпусе.

Внимание! Рекомендуется заряжать фонарь по 12 часов не реже чем раз в 6 месяцев, в том числе и во время хранения, когда фонарь не используется, с целью увеличения срока службы аккумулятора.
Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии более 2 дней.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

– Не подвергайте аккумулятор непрерывной зарядке более двух суток, это может повредить его;

– Не заряжайте аккумулятор в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами;
– Не допускайте попадания влаги внутрь фонаря;
– Не направляйте свет фонаря в глаза;
– Не разбирайте фонарь если он включен или подключен к зарядному устройству;
– Запрещается подвергать фонарь и аккумуляторную батарею воздействию огня и высоких температур, поскольку батарея может взорваться;
– Ремонт фонаря, зарядных устройств, замена аккумуляторных батарей должна производиться только квалифицированным специалистом;
– Не заряжайте фонарь с помощью зарядных устройств, не входящих в комлпект поставки;
– Не используйте фонарь или зарядное устройство, если наблюдаются внешние повреждения корпуса зарядного устройства, фонаря или аккумуляторной батареи, а также, если у Вас есть сомнения в исправности данных устройств;
– Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Компания не несет ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению;
– Запрещается вносить изменения в конструкцию фонаря или зарядного устройства.

4. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

12 месяцев с даты покупки фонаря при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена неисправного фонаря осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данной заполненной инструкции.

Модель фонаря (нанесена над штрихкодом на упаковке)	Дата изготовления фонаря (production date)	Дата продажи	Штамп магазина

Сделано в Китае.