

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантийной поддержки	5 лет

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 - 2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 - 3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 - 4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 - 5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
 - 6. Гарантия не распространяется на комплект крепежа кронштейна к столу и к монитору.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

Подпись

Ф.И.О.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД».
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

Руководство по эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНИТОРА
13“-32“ дюймов настольный с подставкой
серия PROFI



38-0308

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для крепления монитора 13"-32" дюймов к столу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Тип кронштейна	Настольный с подставкой
Назначение	Для мониторов
Диагональ монитора	13" -32"
Цвет	Черный
Угол поворота	-45°/+45°
Угол наклона	-45°/+45°
Регулировка по высоте	Есть
Фиксация монитора (по высоте)	В диапазоне от 200 до 380 мм
Максимальная нагрузка до, кг	8 кг
Тип монтажа	Настольный
Поддержка крепления стандарта VESA	75x75/100x100
Материал	Сталь
Совместимость	Большинство мониторов популярных брендов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




- Кронштейн – 1 шт.
- Крепление – 1 комплект.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

МОНТАЖ

1. Извлеките комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей и механических повреждений комплектующих.
3. Вам потребуются:



4. Схема монтажа изображена на рис. ниже:



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
2. Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей.
4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от комплектации данной модели.
5. Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать веса изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
6. Используйте изделие строго по назначению.
7. Запрещается использовать кронштейн вне помещений.
8. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна, чтобы избежать повреждения изделия и установленного на него оборудования, а также получения травм.
9. Данное изделие рекомендуется устанавливать только на горизонтальные поверхности (столы и т. д.).
10. Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
11. Перед монтажом монитора убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
12. После установки кронштейна не держитесь за него и не подвергайте ударам.
13. Во время эксплуатации не подвергайте монитор внешнему воздействию.
14. Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты.
15. Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель монитора при креплении к столу. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
16. Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
17. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °C.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.